



THERMOPHONE

Produktbeschreibung

Material	Polyester-Cellulose-Vlies mit Latexschaum				
Verwendungszweck	Wandbelag zur thermischen Isolierung und Schallabsorption. Er schafft glatte und gleichmäßige Untergründe und schützt vor Rissen und Feuchtigkeit.				
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• für weniger kalte Wände• rissüberbrückend• dimensionsstabil				
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none">• Konformität nach CE DIN EN 15102• zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100• enthält keine allergieauslösenden Substanzen• A+ (VOC)• FSC® Mix <ul style="list-style-type: none">• 63600: Schallabsorptionswert $\alpha_w = 0,30$• 63650: Schallabsorptionswert $\alpha_w = 0,35$ <ul style="list-style-type: none">• 63600: Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,059$ W/mK• 63650: Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,053$ W/mK				
Rollenmaß und Verpackung	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>
	63600 010	1,00 x 12,50 m	700 g/m ²	1 Rollen	12 Rollen
	63650 010	1,00 x 10,00 m	1700 g/m ²	2 Rollen	8 Rollen

Version: 03/2024



**STANDARD
100**
09.0.69682
Hohenstein HTTI



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





THERMOPHONE

Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken sein. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
- Verklebung** Wir empfehlen: LECOLLE XTRA STRONG
Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Kleber direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben, auf Rapportangaben achten und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Schwamm vollständig zu entfernen. Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE XTRA STRONG.
- Anstrich** Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben. Für weitere Empfehlungen wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebshändler.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Version: 03/2024



**STANDARD
100**
09.0.69682
Hohenstein HTTI



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

