



# Minerals Performance Aqua

## Description du produit

### Matériel

Voile de verre pré-peint double face avec colle activable à l'eau.

### Usage

Grâce à ses propriétés techniques, le voile de verre est polyvalent. Il est idéal pour lisser et solidifier les surfaces de murs et de plafonds en intérieur ainsi que pour la rénovation et la réhabilitation de sous-structures durables. Il permet également de recouvrir les surfaces abimées et fissurées.

Ce revêtement est parfaitement adapté à tous les espaces, et en particulier les zones de passage comme les escaliers, couloirs et parties communes.

### Caractéristiques

- Rapide et facile à poser
- Indéformable
- Couvre les fissures
- Imputrescible
- Imperméable
- Pré-peint : économie de temps et de matériel
- Peut être peint plusieurs fois
- Ne contient pas de PVC, de solvants, de plastifiants

### Données techniques

- Conforme à la norme CE DIN EN 15102
- Réaction au feu testée selon DIN EN 13501-1 (B.-s1, d0)
- Oeko Tex® Standard 100
- A+ (COV)

### Taille de rouleau et conditionnement

Article	Taille de rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
61010	1,00 x 50,00 m	env. 152 g/m <sup>2</sup>	6	24
61013	1,00 x 50,00 m	env. 220 g/m <sup>2</sup>	4	16

02/2024



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



# Minerals Performance Aqua

## Recommandations de traitement

- Vérification du produit** Vérifiez le produit avant la pose. Les irrégularités d'aspect sont partie intégrante du produit et ne justifient pas une réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.
- Préparation du substrat** La surface d'application doit être sèche, uniforme, propre et absorbante. Veillez à retirer tout support instable (ancien papier peint, ancienne peinture). Colmatez les joints et fissures si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche perméable.
- Collage** Coupez les lés à hauteur utile (+ 5/10 cm pour l'arasement). Passez le revêtement dans la machine aqua, pliez en boucle. Temps de détrempe : 1 minute, 2 à 3 minutes pour les plafonds. Collez les bandes à la jointure ou bien effectuez une coupe double, et chassez les bulles à l'aide d'une spatule à papier peint. Poussez délicatement les surplus dans les coins puis coupez-les à l'aide d'un cutter et d'une règle. Si vous utilisez la coupe double, posez les chevauchements d'environ 3 à 5 cm et coupez les deux voies verticalement sans endommager le substrat. Enlevez les bandes en appuyant sur les bords coupés. La colle sur le côté visible doit être enlevée immédiatement avec un chiffon humide ou une éponge. Ne pas travailler sous 8 °C de température ambiante.
- Peinture** Après le séchage, si souhaité ou requis, peignez avec une peinture satinée, latex ou acrylique selon la norme DIN 13300.
- Note** Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier.

02/2024



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)